NEOBOTI thinking forward

USBoard-USS4

Neobotix GmbH

29.04.2024

Bedienungsanleitung

1	Einle	itung 1
	1.1	Zu dieser Dokumentation
		1.1.1 Symbole und Konventionen
		1.1.2 Weiterführende Informationen
	1.2	Rechtliche Anmerkungen
		1.2.1 Versionsangabe
		1.2.2 Haftung
		1.2.3 Downloads und weitergehende Informationen 2
2	USBo	ard-USS4 3
	2.1	Einleitung 4
		2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
		2.1.2 Unzulässige Verwendung
		2.1.3 Sachkundiges Personal
	2.2	Funktionsweise
	2.3	Technische Daten
		2.3.1 USBoard-USS4
		2.3.2 Ultraschallsensor Bosch Parkpilot USS4
	2.4	Gehäuse
	2.5	Inbetriebnahme
	2.6	Parametersatz
	2.7	Befehlssatz
	2.8	CAN-Kommunikation
		2.8.1 Adressen
		2.8.2 Befehle
	2.9	RS-232-Kommunikation
	2.10	ROS-Node
	2.11	Grafische Bedienoberfläche
		2.11.1 Einleitung
		2.11.2 Erste Schritte
		2.11.3 Messwerte empfangen
		2.11.4 Verbindung beenden
		2.11.5 Das USBoard-USS4 konfigurieren
	0.10	
	2.12	Abmessungen und Steckerbelegung
	2.12	Abmessungen und Steckerbelegung 17 2.12.1 Abmessungen 17

	2.13	Zukaufteile	21
		2.13.1 Steckverbinder	21
		2.13.2 Konfigurationskabel	21
		2.13.3 Sensorkabelsätze	22
		2.13.4 Ultraschallsensor USS4	23
		2.13.5 Montagesets für USS4	24
	2.14	Rechtliche Anmerkungen	24
		2.14.1 EG-Konformitätserklärung	24
		2.14.2 Informationen zu RoHS	25
3	Steck	kverbinder	26
	3.1	TE Connectivity - HE14	26
	3.2	Würth Elektronik - MPC4	27
	3.3	Würth Elektronik - MPC3	28
4	Sach	kundiges Personal	30

KAPITEL 1

Einleitung

1.1 Zu dieser Dokumentation

1.1.1 Symbole und Konventionen

In dieser Dokumentation werden die folgenden Symbole und Hervorhebungen verwendet:

Gefahr: Weist auf eine Gefahrenstelle oder unmittelbar gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen kann.

Warnung: Weist auf eine Gefahrenstelle oder potentiell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann.

Achtung: Weist auf Gefahren oder Situationen hin, die zu leichten Verletzungen, Schäden oder anderen negativen Auswirkungen führen kann.

Bemerkung: Kennzeichnet wichtige Informationen, die für den sicheren Betrieb beachtet werden müssen.

Tipp: Gibt hilfreiche Hinweise, die die Arbeit mit dem mobilen Roboter einfacher und effizienter machen.

- Aufzählungen enthalten mehrere Informationen zum gleichen Thema.
- Sie sind, soweit möglich und sinnvoll, nach Priorität geordnet, mit dem jeweils wichtigsten Eintrag ganz oben.
- Aufzählungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sofern nichts anderes angegeben wurde.

- 1. Handlungsanleitungen sind nummeriert.
- 2. Nummerierte Anleitungen müssen in der gegebenen Reihenfolge befolgt werden.

1.1.2 Weiterführende Informationen

Weitere Informationen, insbesondere zu kundenspezifischen Konfigurationen und Systemen, erhalten Sie bei Auslieferung zusammen mit Ihrem Roboter oder auf Anfrage¹ In den meisten Fällen stehen Ihnen alle Unterlagen zu Ihrem individuellen Roboter auch im Kundenbereich² unserer Website zu Verfügung.

1.2 Rechtliche Anmerkungen

1.2.1 Versionsangabe

Der deutsche Teil dieser Online-Dokumentation ist das Original.

1.2.2 Haftung

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt verfasst und repräsentiert den Stand der Technik zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Fehler und Irrtümer sind jedoch nicht auszuschließen. Bitte informieren Sie Neobotix, sollten Sie solche im Dokument bemerken.

Die Neobotix GmbH ist nicht haftbar für technische oder schriftliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, Änderungen seines Inhalts vorzunehmen, ohne diese vorher anzukündigen. Neobotix übernimmt keinerlei Garantie für die in diesem Dokument beschriebenen Produkteigenschaften. Insbesondere ergibt sich aus dem Inhalt kein Anspruch jedweder Art, weder auf Eigenschaften des Produkts noch auf seine Eignung für spezielle Anwendungsfälle. Die Neobotix GmbH kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die aus der unsachgemäßen Nutzung eines oder mehrerer der beschriebenen Produkte resultieren.

1.2.3 Downloads und weitergehende Informationen

Weitergehende Informationen, Datenblätter und Dokumentationen, auch von weiteren Neobotix-Produkten, finden Sie im Downloadbereich unserer Website: https://www.neobotix-roboter.de/service/downloads.

¹ https://www.neobotix-roboter.de/kontaktdaten

² https://www.neobotix-roboter.de/login

KAPITEL 2

USBoard-USS4

\downarrow Als PDF herunterladen³



Ultraschallsensoren messen die Entfernung zu Objekten, die sich innerhalb des Detektionsbereichs des Sensors befinden. Das physikalische Messprinzip beruht auf der Laufzeitmessung des Schalls, der vom Sensor ausgesandt, vom Hindernis reflektiert und vom Sensor wieder aufgefangen wird.

Das USBoard-USS4 ist für den Anschluss von bis zu 16 Ultraschallsensoren vom Typ Bosch Parkpilot USS4 (auch als URF6 oder URF7 bekannt) ausgelegt. Es eignet sich beispielsweise für die Kollisionsabsicherung von großen Fahrzeugen wie Bussen, Landmaschinen oder Baumaschinen. Das USBoard-USS4 bietet einfache Inbetriebnahme, komfortable Parametrierung und vielfältige Anwenderschnittstellen inklusive der Definition von Warn- und Alarmbereichen, die eine einfache Überwachung der Kollisionsgefahr ermöglichen.

³ https://neobotix-docs.de/hardware/de/USBoard-USS4.pdf

Weiterhin stehen auf dem Board vier Analogeingänge zur Verfügung, die beispielsweise für den Anschluss von zusätzlichen Sensoren genutzt werden können.

Tipp: Die graphische Benutzeroberfläche für das USBoard-USS4 finden Sie unter *Grafische Bedienoberfläche* (Seite 12).

2.1 Einleitung

2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das USBoard-USS4 wurde für den Einsatz in mobilen Robotern und ähnlichen Geräten und Maschinen entwickelt, beispielsweise fahrenden Drohnen oder fahrerlosen Transportfahrzeugen. Es kann dort zur Erkennung von Hindernissen und zur Kollisionsvermeidung eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das USBoard-USS4 auch in stationären Aufbauten oder Maschinen eingesetzt werden, um etwa Messungen vorzunehmen.

Das USBoard-USS4 ist ausschließlich für die Bereitstellung nicht-sicherer Daten und Informationen entwickelt worden.

2.1.2 Unzulässige Verwendung

Das USBoard-USS4 ist explizit **kein Sicherheitsbauteil** und darf nicht als solches verwendet werden. Insbesondere darf es nicht zur Absicherung von Gefahrenstellen oder als alleiniges System zur Kollisionsvermeidung eingesetzt werden.

Das USBoard-USS4 ist nur zur Verwendung innerhalb der angegebenen *Umgebungsbedingungen* (Seite 5) freigegeben. Ein Einsatz außerhalb dieser Bedingungen kann zu fehlerhaften Messungen oder zum Versagen des Produkts führen und ist deshalb unzulässig.

Ein Einsatz des USBoard-USS4 ist nicht empfehlenswert in Anwendungen, die sehr hohe Anforderungen an die Messgenauigkeit, an die Zuverlässigkeit der Messungen oder an die Geschwindigkeit der Messungen stellen. Dies sind zum Beispiel Anwendungen im Bereich Bewegungsregelung (Parken, Rangieren etc.).

2.1.3 Sachkundiges Personal

Das USBoard-USS4 darf nur von *sachkundigem Personal* (Seite 30) montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

2.2 Funktionsweise

Das USBoard-USS4 misst die Laufzeit des Schalls vom Sensor zum nächstgelegenen Hindernis. Aus der Laufzeit wird dann die Entfernung zum Hindernis berechnet.

Die Sensoren werden nacheinander zyklisch abgefeuert und ausgewertet, um Fehlmessungen durch Kreuzechos zu minimieren. Dabei ist die Reihenfolge 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12, 16.

Die gemessenen Entfernungen können wahlweise zyklisch oder asynchron über die CAN- und / oder RS-232-Schnittstelle abgefragt werden.

Zur einfachen Verwendung als Kollisionsschutz können für jeden Sensor ein Warnbereich und ein Alarmbereich definiert werden. Wird bei mindestens einem Sensor die Warndistanz unterschritten, werden die entsprechende LED auf dem Board und ein Relaisausgang aktiviert. Eine zweite LED und ein weiterer Relaisausgang ermöglichen die Reaktion auf das Unterschreiten der Alarmdistanz. Warn- und Alarmbereiche werden komfortabel über den graphischen Parameter-Editor definiert und als Teil des Parametersatzes übertragen.

Warnung: Das USBoard-USS4 ist jedoch kein Sicherheitssystem und kann ausschließlich unterstützende, nicht sichere Daten liefern. Verwenden Sie das USBoard-USS4 niemals zur Absicherung von Gefahrenstellen.

2.3 Technische Daten

2.3.1 USBoard-USS4

- Versorgungsspannung von +9 VDC bis +60 VDC, max. 5 W, verpolsicher
- Digitale Kommunikationsschnittstellen CAN und RS-232
- Optische Anzeige einer Warn- / Alarmbereichsverletzung
- Relaisausgänge zur Abfrage von Warn- / Alarmbereichsverletzungen
- Vier Analogeingänge (0 V 5 V)
- Gewicht: 93 g
- Lagertemperaturbereich: -40 °C 85 °C
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C 70 °C
- Zolltarifnummer: 9031 9000
- Bestellnummer: X100

2.3.2 Ultraschallsensor Bosch Parkpilot USS4



• Messfrequenz: 42 kHz – 45 kHz

- Messentfernung: 0.15 m bis 1.5 m
- Zolltarifnummer: 9031 8020
- Bestellnummer: X200

2.4 Gehäuse

Standardmäßig wird das USBoard-USS4 als OEM-Komponente ohne Gehäuse geliefert. Bei Bedarf kann ein entsprechendes Gehäuse geliefert werden.

2.5 Inbetriebnahme

Das USBoard-USS4 wird mit den unter *Parametersatz* (Seite 6) zu findenden Voreinstellungen ausgeliefert und ist sofort betriebsbereit. Die individuelle Konfiguration kann ab Werk nach Absprache mit dem Kunden oder vom Kunden selbst mit dem mitgelieferten Parameter-Editor über die RS-232-Schnittstelle erfolgen. Nach der Übertragung des Parametersatz vom Editor zum USBoard-USS4 werden die neuen Einstellungen sofort aktiviert und wahlweise in den nicht-flüchtigen EEPROM-Speicher geschrieben.

Das USBoard-USS4 kann auf mehrere Arten verwendet werden:

- 1. Die LED-Anzeigen auf dem Board werden für die Überwachung von Warn- und Alarmbereichen verwendet.
- 2. Die Relaisausgänge von Warn- und Alarmbereich werden an geeignete Signalgeber (Licht, Tongeber) angeschlossen und für die Überwachung der Felder verwendet.
- 3. Über die CAN- oder RS-232-Schnittstelle werden die Messwerte abgefragt und in einem externen Rechner ausgewertet.
- 4. Eine Kombination der beschriebenen Möglichkeiten.

2.6 Parametersatz

Das USBoard-USS4 besitzt einen Parametersatz, mit dem eine individuelle Konfiguration möglich ist. Der Parametersatz kann komfortabel mit dem mitgelieferten Parameter-Editor editiert, auf der Festplatte des Konfigurations-Rechners gespeichert, in das EEPROM des USBoard-USS4 geschrieben und aus dem EEPROM gelesen werden.

Die folgende Tabelle zeigt den Aufbau des Parametersatzes, der aus 54 Bytes besteht.

Byte 1 CAN-Datenrate

0	1000 kBaud (Werkseinstellung)
1	500 kBaud
2	250 kBaud
3	125 kBaud
4	100 kBaud
5	50 kBaud

Bytes 2-5 CAN Basisadresse (standardmäßig 0x400), zu berechnen wie folgt:

(byte_5 << 24) | (byte_4 << 16) | (byte_3 << 8) | byte_2

Byte 6 1 falls CAN extended ID genutzt wird, 0 wenn nicht (Standard)

Byte 7 Sendemodus für Messwerte

0	Senden der Messwerte nur auf Anforderung (Werkseinstellung)
1	kontinuierliches Senden ohne Anforderung über CAN
2	kontinuierliches Senden ohne Anforderung über RS-232
3	kontinuierliches Senden ohne Anforderung über CAN und RS-232

Byte 8 Zeitintervall für kontinuierliches Senden

0	0.5 s
1	1.0 s
2	2.0 s
3	0.2 s

Bytes 9-10 Zeigt aktive Sensoren an (ein Bit pro Sensor, 1 für aktiv, 0 für inaktiv), standardmäßig sind alle Sensoren aktiv

Bytes 11-26 Warndistanz Sensoren 1 – 16, in cm; Werkseinstellung: 100 cm

Bytes 27-42 Alarmdistanz Sensoren 1-16, in cm; Werkseinstellung: 30 cm

Bytes 43-51 Beliebiger Wert, nicht mehr verwendet

Bytes 52-54 Seriennummer, nur lesen

2.7 Befehlssatz

Die folgende Tabelle listet die vom USBoard-USS4 unterstützten Befehle auf.

Kommando	Wert	Beschreibung
CMD_CONNECT	0	Verbindungstest ausführen
CMD_SET_CHANNEL_ACTIVE	1	Kanal für Senden/ Empfangen aktivieren
CMD_GET_DATA_1T08	2	Messdaten Sensoren 1 bis 8 anfordern
CMD_GET_DATA_9TO16	3	Messdaten Sensoren 9 bis 16 anfordern
CMD_WRITE_PARASET	4	Parametersatz zum Board übertragen (flüchtig)
CMD_WRITE_PARASET_TO_EEPROM	5	Parametersatz ins EEPROM schreiben (nicht-flüchtig)
CMD_READ_PARASET	6	Parametersatz vom Board lesen
CMD_GET_ANALOGIN	7	Werte der 4 Analogeingänge lesen
CMD_SET_DEBUG_PARA	8	Nur für Testzwecke
CMD_GET_DEBUG_PARA	9	Nur für Testzwecke
CMD_UNKNOWN	10	Nur für Testzwecke

2.8 CAN-Kommunikation

Den Befehlssatz finden Sie unter Befehlssatz (Seite 7).

2.8.1 Adressen

Die Werksvoreinstellung für die Basisadresse lautet 0x400. Diese Basisadresse kann bei Bedarf innerhalb des Parametersatzes geändert werden. Die vom USBoard-USS4 benutzten Adressen werden von der Basisadresse berechnet, indem jeweils die folgenden Offsets addiert werden.

Offset zur Basisadresse	Nachricht
+0	Empfangen von Befehlen
+1	Antwort auf CMD_CONNECT
+2	Erste Antwort auf CMD_GET_DATA_1T08
+3	Zweite Antwort auf CMD_GET_DATA_1T08
+4	Erste Antwort auf CMD_GET_DATA_9T016
+5	Zweite Antwort auf CMD_GET_DATA_9T016
+6	Antwort auf CMD_READ_PARASET
+7	Antwort auf CMD_GET_ANALOGIN
+8	Antwort auf CMD_WRITE_PARASET
+9	Antwort auf CMD_WRITE_PARASET_TO_EEPROM

2.8.2 Befehle

Im Folgenden werden die CAN IDs als Offset zur Basisadresse angegeben, d.h. +3 bedeutet Basisadresse plus 3.

2.8.2.1 CMD_CONNECT

Mit diesem Kommando kann die Kommunikationsverbindung zum Board hergestellt und getestet werden.

Kommando ID: +0



Antwort ID: +1



2.8.2.2 CMD_SET_CHANNEL_ACTIVE

Mit diesem Kommando werden aus den 16 verfügbaren Kanälen die Kanäle ausgewählt, auf denen gesendet und empfangen werden soll. Zwei Bytes D1 und D2 für die Kanäle 1 bis 8 und 9 bis 16 enthalten die Information, ob der Kanal entsprechend der Bitnummer aktiv sein soll. Die Bytes sind Bit-codiert, wobei eine 1 einen aktiven Kanal markiert. Der Befehl kann verwendet werden, wenn Sensoren aktiv oder passiv geschaltet werden sollen, ohne den vollständigen Parametersatz zu übertragen.

Beispiel: 0x1F als erstes Byte bedeutet Sensoren 1 bis 5 sind aktiv, Sensoren 6 bis 8 sind deaktiviert.

Kommando ID: +0

 CMD_SET_CHANNEL_ACTIVE
 (Sensoren 1 bis 8)
 (Sensoren 9 bis 16)
 0
 0
 0
 0

Antwort Keine Antwort.

2.8.2.3 CMD_GET_DATA_1TO8

Mit diesem Kommando werden die Messwerte der Sensoren 1 bis 8 abgefragt.

Kommando ID: +0

```
CMD_GET_DATA_1T08 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Antwort (zwei Teile) IDs: +2, +3

CMD_GET_DATA_1T08		Werte für Sensoren 1-4 (jeweils ein Byte)	0	(reserviert)
CMD_GET_DATA_1T08	1	Werte für Sensoren 5-8 (jeweils ein Byte)	0	(reserviert)

Die Messwerte sind in cm.

2.8.2.4 CMD_GET_DATA_9TO16

Mit diesem Kommando werden die Messwerte der Sensoren 9 bis 16 abgefragt.

Kommando ID: +0

```
CMD_GET_DATA_9T016 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Antwort (zwei Teile) IDs: +4, +5

CMD_GET_DATA_9T016	0	Werte für Sensoren 9-12 (jeweils ein Byte)	0	(reserviert)
CMD_GET_DATA_9T016	1	Werte für Sensoren 13-16 (jeweils ein Byte)	0	(reserviert)

Die Messwerte sind in cm.

2.8.2.5 CMD_WRITE_PARASET

Mit diesem Kommando wird ein vollständiger Parametersatz an das USBoard-USS4 übermittelt (flüchtig, nach dem Ausschalten verloren). Der Parametersatz kann komfortabel mit dem mitgelieferten Parameter-Editor erstellt und übertragen werden.

Die neuen Parameter werden nach dem Schreiben sofort aktiviert.

Kommando ID: +0

Der Befehl besteht aus neun Nachrichten, die nacheinander gesendet werden, wobei jede Nachricht ein paar Bytes des Parametersatzes enthält.

CMD_WRITE_PARASET	0	Bytes 1 bis 6
CMD_WRITE_PARASET	1	Bytes 7 bis 12
CMD_WRITE_PARASET	2	Bytes 13 bis 18
CMD_WRITE_PARASET	3	Bytes 19 bis 24
CMD_WRITE_PARASET	4	Bytes 25 bis 30
CMD_WRITE_PARASET	5	Bytes 31 bis 36
CMD_WRITE_PARASET	6	Bytes 37 bis 42
CMD_WRITE_PARASET	7	Bytes 43 bis 48
CMD_WRITE_PARASET	8	Bytes 49 bis 54

Antwort ID: +8

Jede Nachricht wird einzeln beantwortet, wobei die ersten 8 Antworten identisch sind

CMD_WRITE_PARASET 0 0 0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---

und die letzte Antwort die Summe aller Bytes des Parametersatzes enthält.

CMD_WRITE_PARASET	low byte	high byte	0	0	0	0	0
-------------------	----------	-----------	---	---	---	---	---

2.8.2.6 CMD_WRITE_PARASET_TO_EEPROM

Mit diesem Kommando wird ein vollständiger Parametersatz in das EEPROM des USBoard-USS4 geschrieben (nicht flüchtig). Ansonsten ist der Befehl mit CMD_WRITE_PARASET identisch.

Der Parametersatz wird nach dem Schreiben sofort übernommen.

Kommando ID: +0

Dieser Befehl verhält sich identisch zu *CMD_WRITE_PARASET* (Seite 9), nur dass er das Befehls-Byte CMD_WRITE_PARASET_TO_EEPROM benutzt.

Antwort ID: +9

Die Antwort ist identisch zu den Antworten auf *CMD_WRITE_PARASET* (Seite 9), nur dass sie das Befehls-Byte CMD_WRITE_PARASETE_TO_EEPROM benutzt.

2.8.2.7 CMD_READ_PARASET

Mit diesem Kommando wird der aktuelle, vollständige Parametersatz vom USBoard-USS4 gelesen. Die Antwort besteht aus neun Nachrichten, die hintereinander gesendet werden.

Kommando ID: +0

CMD_	_READ_	PARASET	0	0	0	0	0	0	0

Antwort ID: +6

Die Antwort besteht aus neun Nachrichten, die nacheinander gesendet werden, wobei jede Nachricht ein paar Bytes des Parametersatzes enthält.

CMD_READ_PARASET	0	Bytes 1 bis 6
CMD_READ_PARASET	1	Bytes 7 bis 12
CMD_READ_PARASET	2	Bytes 13 bis 18
CMD_READ_PARASET	3	Bytes 19 bis 24
CMD_READ_PARASET	4	Bytes 25 bis 30
CMD_READ_PARASET	5	Bytes 31 bis 36
CMD_READ_PARASET	6	Bytes 37 bis 42
CMD_READ_PARASET	7	Bytes 43 bis 48
CMD_READ_PARASET	8	Bytes 49 bis 54

2.8.2.8 CMD_GET_ANALOGIN

Mit diesem Kommando werden die Messwerte der vier Analogeingänge abgefragt.

Kommando ID: +0

CMD_GET_ANALOGIN 0 0 0 0 0 0 0 0

Antwort ID: +7

Die Auflösung beträgt 12 Bit, so dass innerhalb der CAN-Antwort zunächst das untere Byte des entsprechenden Kanals übertragen wird. In den Bytes 5 und 6 der CAN-Nachricht sind die oberen vier Bits der Kanäle 1 - 4 enthalten.

CMD_GET_AN	AllowGIblyte	low byte	low byte	low byte	high bits of	high bits of	0
	channel 1	channel 2	channel 3	channel 4	channel 2 and	channel 4 and	
					1	3	

2.9 RS-232-Kommunikation

Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass die RS-232-Schnittstelle eine gemeinsame Masseverbindung zwischen USBoard-USS4 und Rechner erfordert.

Die RS-232-Schnittstelle wird mit 19.200 Baud betrieben. Das Protokoll besitzt das gleiche Format wie bei der *CAN-Kommunikation* (Seite 7), jedoch mit den folgenden Erweiterungen:

Jede Nachricht **vom USBoard-USS4** beginnt mit einem Startbyte, das den Wert 0xFF hat. Abschließend zu jeder aus 8 Datenbytes bestehenden Nachricht wird eine 16 Bit Checksumme gesendet. Die vollständige Nachricht hat somit 11 Bytes:

Byte 1	Bytes 2-9	Byte 10	Byte 11
0xFF	Datenbytes	checksum high byte	checksum low byte

Die Checksumme berechnet sich nach CRC-CCITT über alle 8 Datenbytes.

Die zum USBoard-USS4 verschickten Nachrichten enthalten lediglich die Datenbytes 1-8.

Implementierung der Checksummenberechnung (C-Code):

```
unsigned int getCheckSum(unsigned char *c, size_t iNumBytes){
    unsigned int uCrc16;
    unsigned char ucData[2];
    size_t i;

    uCrc16 = 0;
    ucData[0] = 0;
    for(i=0; i<iNumBytes; i++){
        ucData[1] = ucData[0];
        ucData[0] = c[i];

        if(uCrc16 & 0x8000){
            uCrc16 = (uCrc16 & 0x7fff) << 1;
        }
}
</pre>
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

2.10 ROS-Node

Hier geht es zu unserem ROS Node für das USBoard-USS4 auf GitHub: https://github.com/neobotix/neo_usboard

2.11 Grafische Bedienoberfläche

Laden Sie die GUI hier herunter: 32bit⁴, 64bit⁵

Bemerkung: Die 64-Bit-Version ist leider nicht mehr mit der aktuellsten JRE verwendbar!

2.11.1 Einleitung

Das USBoard-USS4 wird zusammen mit einer grafischen Bedienoberfläche, der USBoard-USS4 configuration GUI, ausgeliefert. Mit diesem Programm lassen sich die Einstellungen des USBoard-USS4 komfortabel ändern sowie die aktuellen Messwerte auslesen und anzeigen.

Die USBoard-USS4-GUI benötigt einen PC mit:

- einer seriellen RS-232-Schnittstelle (COM-Port) und
- Java® Laufzeitumgebung mindestens in Version 1.5.

Die Verbindung zwischen COM-Port und USBoard-USS4 wird über ein spezielles Konfigurationskabel hergestellt, das von Neobotix bezogen oder mit Hilfe *der Steckerbelegung* (Seite 17) selbst gefertigt werden kann. Das Konfigurationskabel stellt über einen gesonderten Anschluss auch *die Stromversorgung* (Seite 5) sicher, welche durch eine Status-LED an der Längsseite des USBoard-USS4 signalisiert wird.

Die Bedienoberfläche kann ohne Installation durch einen Doppelklick auf die Datei start.bat gestartet werden. Achten Sie darauf, die für Ihr Betriebssystem passende Datei zu verwenden.

Die Bedienoberfläche kann ebenfalls unter Linux und Mac OS verwendet werden. Dazu muss jedoch gewährleistet sein, dass die RXTX-Bibliothek von der Java-Laufzeitumgebung gefunden werden kann und dass der Benutzer die nötigen Berechtigungen besitzt, um die serielle Schnittstelle zu benutzen. Unter Ubuntu Linux genügt es, das Paket librxtx-java zu installieren und den Benutzer der Gruppe dialout hinzuzufügen.

⁴ https://neobotix-docs.de/files/USBoardGUI_v5802_32Bit.zip

⁵ https://neobotix-docs.de/files/USBoardGUI_v5802_64Bit.zip

2.11.2 Erste Schritte

2.11.2.1 Verbindung aufbauen

Stellen Sie bitte sicher, dass vor dem Starten der Verbindung per USBoard-USS4-GUI folgende Bedingungen erfüllt sind

- Das USBoard-USS4 ist mit dem PC über eine serielle RS-232-Schnittstelle verbunden
- Es ist an eine geeignete Stromquelle angeschlossen (Status-LED leuchtet)

Wählen Sie nun im Programm die Schnittstelle (COM-Port) aus, über die sich das Programm verbinden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Connect", um die Verbindung herzustellen.

COM4	•
Connect	Disconnect

2.11.3 Messwerte empfangen

Nach dem Verbindungsvorgang sollten Ihnen die aktuellen Mess- und Einstellungswerte angezeigt werden. Abhängig von den Parametern aktualisieren sich die Messwerte in einem bestimmten Intervall automatisch oder nur auf Anfrage per Klick auf die Request Schaltflächen. Unterschreitet der Messwert eines Sensors die Warndistanz wird der Messwert gelb und beim Unterschreiten der Alarmdistanz rot dargestellt. Gleichzeitig wird die entsprechende gelbe bzw. rote LED samt Relais auf dem USBoard-USS4 aktiviert.



Die Messwerte der Analogeingänge (Spannungsbereich 0 V – 5 V) werden prozentual unter denen der Sensoren angezeigt.

2.11.4 Verbindung beenden

Um die Verbindung der Anwendung zum USBoard-USS4 zu trennen, klicken Sie auf "Disconnect".

2.11.5 Das USBoard-USS4 konfigurieren

2.11.5.1 Kommunikationseinstellungen

In der linken Spalte können die Parameter für die Kommunikation mit dem USBoard-USS4 festgelegt werden. Im Feld CAN können die Basis-ID und die Übertragungsrate, die bei der Kommunikation via CAN-Bus verwendet werden sollen, eingestellt werden.

CAN	
Extended ID: 1024	
Baudrate: 500 KBaud	-
Transmission Mode Send on:	
CAN+RS232 cont. 💌	
Interval: 0.5 s	

Das generelle Übertragungsverhalten kann im Feld Transmission Mode eingestellt werden. Die möglichen Verhaltensweisen sind in Tabelle 4 aufgelistet. Die unter Interval wählbare Zykluszeit ist nur für kontinuierliche Übertragungsmodi relevant.

Übertragunsmodus	Verhalten
Request	Sendet nur auf Anfrage
CAN cont.	Sendet kontinuierlich über CAN
RS232 cont.	Sendet kontinuierlich über RS-232
RS232 + CAN cont.	Sendet kontinuierlich über RS-232 und CAN

2.11.5.2 Sensoren konfigurieren

Rechts können verschiedene Parameter für die Sensoren festgelegt werden: In den Kontrollkästchen neben den Bezeichnungen der Sensoren kann man diese jeweils aktivieren oder deaktivieren (Häkchen gesetzt bzw. nicht gesetzt). Deaktivierte Sensoren senden keinen Echo-Impuls und keine Messwerte. Rechts neben der Anzeige des aktuellen Entfernungsmesswertes können die Warn- und Alarmbereiche festgelegt werden. Die ID des USBoard-USS4 und die Analogeingänge sind nicht konfigurierbar.

Warnung: Das USBoard-USS4 ist trotz Warn- und Alarmbereich kein Sicherheitssystem und kann ausschließlich unterstützende, nicht sichere Daten liefern. Verwenden Sie das USBoard-USS4 niemals zur Absicherung von Gefahrenstellen.

2.11.5.3 Konfigurationen auf das Board überspielen

Die geänderten Konfigurationsparameter müssen manuell auf das USBoard-USS4 übertragen werden, um in Funktion zu treten. Die USBoard-USS4-GUI bietet dafür zwei Optionen an:



- Write to Board schreibt die Parameter in den flüchtigen Speicher des USBoard-USS4, d.h. nach dem nächsten Hardware-Neustart werden wieder die vorherigen Parameter genutzt.
- Write to EEPROM schreibt die Parameter in den nichtflüchtigen EEPROM-Speicher des USBoard-USS4, d.h. die Parameter bleiben auch nach einem Hardware-Neustart erhalten und werden genutzt, bis sie überschrieben werden.

Um den jeweils aktuellen Parametersatz aus dem Speicher des USBoard-USS4 neu auszulesen, drücken Sie "Read from Board". Änderungen in der Eingabemaske gehen dabei jedoch verloren.

2.11.5.4 Konfigurationen speichern und laden

Mit Save to File und Load from File lassen sich die aktuellen Konfigurationsdaten in einer Datei speichern bzw. aus dieser laden. Geben Sie dazu einfach in dem nach Knopfdruck erscheinendem Dialog den gewünschten Dateinamen ein bzw. wählen Sie die entsprechende Datei aus und bestätigen mit "Ok".

2.11.5.5 Logging

Die USBoard-USS4-GUI schreibt Log-Dateien auf die Festplatte, um die Einrichtung des Systems und die Fehlerbehebung zu unterstützen. Die Anzahl der zu schreibenden Meldungen kann über den Level Wert zwischen Severe (nur kritische Probleme) und Finest (alle Meldungen) gewählt werden. Die Log-Dateien befinden sich im Unterordner log des Verzeichnisses, in dem auch die GUI selbst liegt.

Eine Echtzeitausgabe des aktuellen Logs kann über die Schaltfläche "Show / Hide" angezeigt werden.

	42. 2		-
Show	Level:	Severe	-

2.12 Abmessungen und Steckerbelegung

2.12.1 Abmessungen



Schieben Sie S1 auf Position ON, um den CAN-Abschlusswiderstand zu aktivieren.

Die Befestigungsbohrung unten rechts ist elektrisch mit der Massefläche des USBoard-USS4 verbunden. Bitte isolieren Sie diesen Befestigungspunkt, wenn Ihre Installation es erfordert.

Das USBoard-USS4 kann sowohl waagerecht als auch an Wänden montiert werden. Bei Überkopfmontage kann es zu Fehlfunktionen der Relais kommen, die Datenausgabe ist dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

2.12.2 Steckerbelegung

Tipp: Weitere Informationen zu den verwendeten Steckverbindern finden Sie unter Steckverbinder (Seite 26).

2.12.2.1 Stecker X1 – WE MPC4, 6-polig

Pin	Beschreibung
1	Versorgungsspannung
2	CAN High
3	CAN High
4	Masse (zu Versorgungsspannung und RS232)
5	CAN Low
6	CAN Low

Pins 2 und 3 bzw. 5 und 6 sind jeweils verbunden. Dadurch können zwei CAN-Leitungen (CAN-in und CAN-out) komfortabel angeschlossen werden.

2.12.2.2 Stecker X2 – WE MPC4, 16-polig

Pin	Beschreibung
1-4	Versorgungsspannung Sensoren 0 V
5	Sensor 1
6	Sensor 3
7	Sensor 5
8	Sensor 7
9-12	Versorgungsspannung Sensoren +8 V
13	Sensor 2
14	Sensor 4
15	Sensor 6
16	Sensor 8

2.12.2.3 Stecker X3 – WE MPC4, 16-polig

Pin	Beschreibung
1	Sensor 9
2	Sensor 11
3	Sensor 13
4	Sensor 15
5-8	Versorgungsspannung Sensoren 0 V
9	Sensor 10
10	Sensor 12
11	Sensor 14
12	Sensor 16
13-16	Versorgungsspannung Sensoren +8 V

2.12.2.4 Stecker X4 – WE MPC4, 8-polig

Pin	Beschreibung
1	RS-232 Transmit
2	Relais "Warnbereich" gemeinsamer Kontakt
3	Relais "Warnbereich" Öffnerkontakt
4	Relais "Alarmbereich" gemeinsamer Kontakt
5	RS-232 Receive
6	Relais "Warnbereich" gemeinsamer Kontakt
7	Relais "Alarmbereich" gemeinsamer Kontakt
8	Relais "Alarmbereich" Öffnerkontakt

2.12.2.5 Analogeingänge – TE Connectivity HE14, 4-polig

Pin	Beschreibung
1	Analogeingang 1
2	Analogeingang 2
3	Analogeingang 3
4	Analogeingang 4

2.12.2.6 Sensoren – Gehäuse: TE 1-1718644-1, Kontakte: TE 1452668-1

Pin	Beschreibung
1	Senden / Empfangen
2	Versorgungsspannung Sensoren 0 V
3	Versorgungsspannung Sensoren +8 V



2.13 Zukaufteile

2.13.1 Steckverbinder

Eine Übersicht der verwendeten Steckverbinder finden Sie hier (Seite 26).

2.13.2 Konfigurationskabel

Das Konfigurationskabel (Best.-Nr. X201) ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme und erste Tests des USBoard-USS4. Mit den oben aufgeführten Steckverbindern kann es auch ohne Weiteres selbst hergestellt werden. Achten Sie in diesem Fall auf die Masseverbindung der RS-232-Schnittstelle.





Abb. 1: USBoard-USS4-Konfigurationskabel (X201)

2.13.3 Sensorkabelsätze

Für einzelne Testaufbauten können Kabelsätze für den Anschluss von je acht Sensoren geliefert werden. Diese unterscheiden sich in ihrer Belegung und sind für den Anschluss an Stecker X2 (Best.-Nr. X204) oder Stecker X3 (Best.-Nr. X205) erhältlich. Die Kabel sind jeweils 2 m lang und geschirmt.

Bitte fertigen Sie für den Einsatz in Ihrer tatsächlichen Anwendung die Kabel selbst entsprechend der jeweiligen Anforderungen.



Abb. 2: Kabelsatz für USS4 Sensoren (X204/X205)

Bei geringen Stückzahlen können die Steckverbinder für das USBoard-USS4 (Best.-Nr. X202) und einzelne USS4 Ultraschallsensoren (Best.-Nr. X203) ebenfalls geliefert werden. Die Sets enthalten jeweils die Steckergehäuse sowie die lose beiliegenden Crimpkontakte in passender Anzahl.

Falls Sie keine passenden Werkzeuge besitzen und die Stecker nicht mit Universalcrimpzangen verarbeiten möchten, wenden Sie sich bitte an Neobotix.



Abb. 3: Steckersatz für USBoard-USS4 (X202)



Abb. 4: Steckersatz für USS4 (X203)

2.13.4 Ultraschallsensor USS4

Die Ultraschallsensoren Bosch ParkPilot USS4 (Bosch-Teilenummer 0 263 009 525) sind unter der Bestellnummer X200 erhältlich.

Bemerkung: Die blanken Sensoren heißen USS (Ultra Sonic Sensor), momentan in der vierten Generation. Die fünfte Generation wird von unserem USBoard-USS5 unterstützt.

Bosch bietet für Privatkunden das URF-System an. Dabei handelt es sich um acht Sensoren mit Kabelsatz und einer kleinen Auswerteeinheit für den Anbau am Armaturenbrett von PKW. Dieses System zeigt lediglich über einige LEDs und durch ein akustisches Signal an, dass Sie gerade dicht an ein Hindernis heranfahren. Eine Datenausgabe bietet es nicht. Das URF gibt es in zwei Versionen (Gen. 6 und 7), die sich aber nur in der Firmware unterscheiden und beide die USS4 verwenden.



Abb. 5: Ultraschallsensor Bosch USS4 (X200)

2.13.5 Montagesets für USS4

Mit dem Montageset für USS4, gerade (X206) wird der Sensor an einer Frontplatte befestigt.

Für eine optimale Sensorposition sind bei dem *Montageset für USS4*, 0° , 5° , 10° , 15° (X207) vier Frontringe für unterschiedliche Montagewinkel enthalten.



Abb. 6: Montageset für USS4 gerade (X206)



Abb. 7: Montageset für USS4 $0^\circ,\,5^\circ,\,10^\circ,\,15^\circ\,(X207)$

2.14 Rechtliche Anmerkungen

Die allgemeinen rechtlichen Anmerkungen finden Sie unter Rechtliche Anmerkungen (Seite 2).

2.14.1 EG-Konformitätserklärung

CE

Hiermit bestätigt Neobotix, dass das beschriebene Produkt die relevanten EU-Richtlinien erfüllt.

2.14.2 Informationen zu RoHS



Hiermit bestätigt Neobotix, dass das beschriebene Produkt die RoHS-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und 2015/863/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.

KAPITEL 3

Steckverbinder

3.1 TE Connectivity - HE14





Pole	TE Connectivity	Farnell	RS Components
3-polig, 1-reihig	281838-3	429582	532-333
4-polig, 1-reihig	281838-4	429594	532-349
5-polig, 1-reihig	281838-5	429600	532-355
6-polig, 2-reihig	281839-3	429650	532-406
8-polig, 2-reihig	281839-4	429661	532-412
10-polig, 2-reihig	281839-5	429673	532-428
12-polig, 2-reihig	281839-6	429685	532-434



Crimpkontakte	TE Connectivity	Farnell	RS Components
AWG 28-24	182734-2	429715	532-456

Bei Neobotix-Produkten ist die Pinbelegung der HE14-Stecker wie unten dargestellt.



3.2 Würth Elektronik - MPC4

Für nähere Informationen zum MPC4⁶ konsultieren Sie bitte den Würth Elektronik Onlinekatalog⁷.



Pole (2-reihig)	Würth Elektronik
2	649002113322
4	649004113322
6	649006113322
8	649008113322
10	649010113322
16	649016113322



Crimpkontakte	Würth Elektronik
AWG 24-18	64900613722

Bei Neobotix-Produkten ist die Pinbelegung der MPC4-Stecker wie unten dargestellt.

⁶ https://www.we-online.de/katalog/de/em/connectors/wire-to-board/wr_mpc4/

⁷ https://www.we-online.com/de/produkte/bauelemente/uebersicht



3.3 Würth Elektronik - MPC3

Für nähere Informationen zum MPC3⁸ konsultieren Sie bitte den Würth Elektronik Onlinekatalog⁹.



Pole (2-reihig)	Würth Elektronik
4	662004113322
6	662006113322
12	662012113322



Crimpkontakte	Würth Elektronik
AWG 24-20	66200113722

Bei Neobotix-Produkten ist die Pinbelegung der MPC3-Stecker wie unten dargestellt.

⁸ https://www.we-online.de/katalog/de/em/connectors/wire-to-board/wr_mpc3/

⁹ https://www.we-online.com/de/produkte/bauelemente/uebersicht



KAPITEL 4

Sachkundiges Personal

Dieses Produkt darf nur von sachkundigem Personal umgebaut, in Betrieb genommen und betrieben werden. Sachkundig ist, wer

- aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf den für die jeweilige Arbeit erforderlichen Gebieten der Mechatronik und Robotik hat,
- vom Betreiber der Maschine in der Bedienung und den gültigen Sicherheitsrichtlinien unterwiesen wurde,
- mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln) so weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand des Produkts beurteilen kann und
- Zugriff auf diese Unterlagen und hat und diese gelesen hat.

Als nicht-sachkundig gelten im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich:

- Nicht mit dem Produkt vertraute Praktikanten oder Mitarbeiter,
- Besucher und Gäste,
- alle Mitarbeiter anderer Abteilungen des Unternehmens oder der Einrichtung, in der das Produkt betrieben wird.

Diese Liste ist nicht abschließend.